

# **Shatel - SHG — 120N**



راهنمای نصب Shatel – SHG -120N ONT تاریخ تنظیم : مرداد ۱۴۰۳ گروه شرکتهای شاتل



فهرست مطالب

چراغ های ONT

تصویر پشت ONT

نحوه ورود به تنظيمات ONT

صفحه status

صفحه IPv6

PON status

ACS status

تنظيمات اينترنت

**DHCP** 

**Port-Based Filter** 

**MAC-Based Assignment** 

تنظيمات LAN

تنظيمات وايرلس

مشاهده دستگاه متصل به وایرلس

فعال یا غیر فعال کردن SSID

WLAN Security Settings

# **MAC Filter**

cs@shatel.ir

04GL193/00 (#18100856) \f.\/\alpha/n



# <u>WPS</u>

WLAN status

تنظيمات اينترنت

**IGMP proxy** 

**DDNS** 

<u>UPNP</u>

<u>RIP</u>

**Ip/port filtering IP V4, IPV6** 

Mac filtering

<u>تنظيمات port forwarding</u>

**URL Blocking** 

**Domain Blacking** 

تنظيمات DMZ

مشاهده دستگاه متصل به ONT

**Bridging** 

**Routing Configuration IPV4, IPV6** 

**QOS policy** 

IPV6

DHCP IPV6

MLD proxy

MLD Snooping

پینگ در مودم

cs@shatel.ir

04GL193/00 (#18100856) \f.\/\alpha/01



**GPON settings** 

**Multicast VLAN** 

**Reboot** 

**Backup/Restore** 

Password

**Upgrade** 

تنظيمات IPv6, ACL IPv4, IPv6

Time Zone

Title State State

**Reboot timer** 

Log out

**Interface Statistics** 

**Pon statistics** 



این ONT مخصوص سرویس FTTH است و کابل فیبر نوری به آن متصل می شود.

Username و password ورود به کنسول مودم بر روی برچسبی که در زیر ONT قراردارد درج شده است.



# چراغ های ONT

چراغ PON: بيانگراتصال فيبراست.

چراغ Los: باید خاموش باشد درصورت روشن بودن بیانگر آن است که اتصالات وصل نیست.

چراغ WIFI: روشن بودن چراغ WIFI نشانگر فعال بودن وایرلس است .

چراغ LAN: روشن بودن چراغ LAN به معنى اتصال كابل شبكه است .

# راهنمای نصب Shatel – SHG -120N ONT





۶



تصویر پشت ON**T**:



PON: اتصال Patch Cord به ONT است و سوکت آبی رنگ به پشت ONT وصل می شود و سمت دیگر سوکت آبی رنگ به پریز متصل می شود. هنگام اتصال سوکت به جهت شیار روی ONT دقت کنید.

Lan: اتصال کابل شبکه

Reset : با نگه داشتن جسم نوک تیز در روزنه به مدت ۲۰ ثانیه امکان پاک کردن تنظیمات ONT است.

Power: اتصال آداپتور به ONT

On/off: خاموش و روشن کردن ON/



# نحوه ورود به تنظيماتONT

برای ورود به تنظیمات ONT در مروگر قسمت URL آدرس ۱۹۲٬۱۶۸٬۲۵۴٫۱ را وارد کنید.

Username و Password را مطابق شکل وارد کنید.

	username	password
دسترسی admin	admin	admin

	<b>SHAIEL</b>
Username:	admin



#### صفحه status

دراین صفحه امکان مشاهده اطلاعات پیش فرض ONT وجود دارد.

	Device Status			allines of the dest					
Status	I his page shows the	current status	and some basic s	ettings of the device.					
> Device	System								
10.00	Model Name			SHG-120N					
PA0	GPON SN			XPON37011781					
PON	Hardware Version			02A5B1					
TR69 Status	Software version			M120-240613					
	Build Time			2024/06/13/19:50:55					
	Register Time			1 min					
	MAC			98c7a42db7bb					
	Uptime			1 min					
	Firmware Version			M120-240613					
	CPU Usage			10%					
	Memory Usage	Memory Usage							
	Name Servers								
	IPv4 Default Gateway								
	FEC Errors:			0					
	LAN Configuration								
	IP Address			192.168.254.3					
	Subnet Mask			255.255.255.0					
	DHCP Server			Enabled					
	MAC Address			98C7A42DB7BB					
	WIFI Status								
	SSID	Band	Channel	Bandwidth	Encryption	Standards	Clients		
	Shatel-Fiber-1781	2.4G	10	Auto	WPA2 Mixed	b/g/n	0		
	ACL Table						Activate Windo		
	State	1	Interface	IP Address	Service	-5	Go to Perttings to ac		
	Enable		LAN	192.168.254.0-	any		-		



#### صفحه IPv6

در اين صفحه امكان مشاهده خلاصه وضعيت تنظيمات IPV6 وجود دارد.

us LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagn	ostics	Admin	Statistics
		IPv6 Sta	tus	ent system statu	s of IPv6			
itus		ins page s						
Device		LAN CO	nfiguration					
		IPv6 Add	ress					
IPv6		IPv6 Link	-Local Addre			fe80::9ac1	7:a4ff:fe2d:952	b/64
PON		Prefix (	elegation					
TR69 Status		Prefix	, and a second					
		1 CONCIDENTIAL						
		WAN Co	onfiguration					
		Interface	VLAN	ID Connec	tion Type	Prot	ocol	IP Address
		Refresh	1					

# صفحه PON status و مشاهده PON status

امکان مشاهده RX power از صفحه PON status وجود دارد که این عدد باید کمتر از ۲۷- باشد (از ۲۷- تا صفر)

		PON This pa	Status	rent system stati	is of PON				
Status		PON	Status	ioni oyotom otati					
> Device		Temp	perature		21.992188				
> IPv6		Volta	ge		3.364200	v			
> PON		Tx Po	ower		-inf dBm				
> TR69 Status	3	Rx Power		-inf dBm					
		Bias Current			6.250000 r	6.250000 mA			
		GPON Status							
		ONU	State		01	01			
		ONU	D		21390899	2139089912			
		LOID	Status		Initial Statu	s			

۱۰

cs@shatel.ir



# **TR069 Status**

نمایش وضعیت فعال یا غیر فعال بودن ACS در این قسمت قابل مشاهده می باشد.

atus LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
		TR69 This pa	Status ge shows the cu	rrent tr69 status.					
tus		TR6	TR69 Status						
Device		Infor	m State		NONE				
IPv6		ACS	connect reque	st state	None				
		100002							

### DHCP

در این صفحه می توانید تنظیمات DHCP را تغییر دهید .

	DHCP Settings	ra NHCD Server and NHCD Delay
AN DHCP	DHCP Mode:	○ NONE ○ DHCP Relay
LAN Interface Settings	Enable the DHCP Server if on your LAN. The device of	you are using this device as a DHCP server. This page lists the IP address pools available to hos tistributes numbers in the pool to hosts on your network as they request Internet access.
	LAN IP Address: 192.168.	254.1 Subnet Mask: 255.255.255.0
	IP Pool Range:	192.168.254.2 - 192.168.254.254 Show Client
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Max Lease Time:	86400 seconds (-1 indicates an infinite lease)
	DomainName:	bbrouter
	Gateway Address:	192.168.254.1
	DNS option:	🖲 Use DNS Relay ု 🔿 Set Manualiy



# **Port-Based Filter**

در این صفحه شما میتوانید تنظیماتی را برای محدود کردن یا مجازکردن دسترسی دستگاهها به شبکه براساس پورتهای مختلف اعمال کنید.

	DHCP Settings This page is used to configur	e DHCP Server and DHCP Relay.
> DHCP	DHCP Mode:	○ NONE ○ DHCP Relay
> LAN Interface Settings	Enable the DHCP Server if y on your LAN. The device di	you are using this device as a DHCP server. This page lists the IP address pools available to host istributes numbers in the pool to hosts on your network as they request Internet access.
	LAN IP Address: 192.168.2	54.1 Subnet Mask: 255.255.255.0
	IP Pool Range:	192.168.254.2 - 192.168.254.254 Show Client
	Subnet Mask:	255.255.255.0
	Max Lease Time:	86400 seconds (-1 indicates an infinite lease)
	DomainName:	bbrouter
	Gateway Address:	192.168.254.1
	DNS option:	Ise DNS Relay ○ Set Manually

#### Port-Based Filter

This page is used to configure the Port-Based Filtering.

Filter DHCP Discover packet	
LAN_1	
WLAN0	
WLAN0-AP1	WLAN0-AP2
WLAN0-AP3	WLAN0-AP4
Apply Changes Close	

# **MAC-Based Assignment**

در این صفحه می توانید (آدرس IP خاص را به یک دستگاه خاص) که توسط آدرس MAC آن شناخته می شود اختصاص دهید.

cs@shatel.ir



tus LAN WLAN	WAN Services A	dvance	Diagnostics	Admin	Statistics
	DHCP Settings This page is used to configure	DHCP Server	and DHCP Relay.		
DHCP	DHCP Mode:	ONONE	O DHCP Relay	DHCP Server	
LAN Interface Settings	Enable the DHCP Server if yo on your LAN. The device dis	ou are using t tributes numb	his device as a DH ers in the pool to i	ICP server. This pa hosts on your netw	age lists the IP address p vork as they request inte
	LAN IP Address: 192.168.25	4.1 Subnet	Mask: 255.255.2	55.0	
	LAN IP Address: 192.168.25 IP Pool Range:	4.1 Subnet	Mask: 255.255.2	55.0 - 192.168.254	254 Show Client
	LAN IP Address: 192.168.25 IP Pool Range: Subnet Mask:	4.1 Subnet	Mask: 255.255.2 92.168.254.2 55.255.255.0	55.0 - 192.168.254	254 Show Client
	LAN IP Address: 192.168.25 IP Pool Range: Subnet Mask: Max Lease Time:	4.1 Subnet 19 29 84	Mask: 255.255.2 92.168.254.2 55.255.255.0 6400 sec	55.0 - 192.168.254 onds (-1 indicates	254 Show Client an infinite lease)
	LAN IP Address: 192.168.25 IP Pool Range: Subnet Mask: Max Lease Time: DomainName:	4.1 Subnet 19 2: 84 61	Mask: 255.255.2 92.168.254.2 55.255.255.0 3400 sec prouter	55.0 = [192.168.254 ] onds (-1 indicates	254 Show Client an infinite lease)
	LAN IP Address: 192.168.25 IP Pool Range: Subnet Mask: Max Lease Time: DomainName: Gateway Address:	4.1 Subnet 19 22 84 bi 19	Mask: 255.255.2 32.168.254.2 55.255.255.0 3400 sec prouter 32.168.254.1	55.0 - 192.168.254 onds (-1 indicates	254 Show Client an infinite lease)

در این قسمت آدرس IP, mac دستگاه مورد نظر را اضافه کنید .

#### MAC-Based Assignment

This page is used to configure the static IP base on MAC Address. You can assign/delete the static IP. The Host MAC Address, please input a string with hex number. Such as 00-d0-59c6-12-43. The Assigned IP Address, please input a string with digit. Such as 192.168.1.100.

MAC Add	lress (xx-xx-xx-xx-xx):		
Assigned	d IP Address (xxx.xxx.xxx.xx	cx):	
Assign IF	Delete Assigned IP	Close	
MAC-Ba	sed Assignment Table		
Select	MAC Address		Assigned IP Address

# Lan interface settings

در این صفحه امکان تغییرتنظیماتIP وجود دارد.



Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
			LANI	nterface Set	ttings				
LAN			etc	ge is used to con	figure the LAN in	terface of your Devic	e. Here you may	/ change the setti	ng for IP a
> DHCP			Inter	faceName:	1	Ond			
> LAN Interface Settings		IP Address:			192.168.254.1				
			Subr	iet Mask:		255.255.255.0	ĥ		
			IPv6	Address Mode:		● Auto ○ Manual			
			IPv6	Address:					
			IPv6	Prefix Length:		0			
			IP Ve	rsion:		IPv4/IPv6 v			
			IGMP	Snooping:		Olisabled Schabled			
			Ethe	rnet to Wireless	Blocking:	Disabled O Enab	led		
			Mac	Based Tag Decis	sion:	O Disabled 🔵 Enab	led		

Apply Changes



# تنظيمات وايرلس

در صورت فعال بودن Disable WLAN Interface وايرلس غيرفعال مى شود.

Band : می توان باند را روی حالت های (B, G, B+G, N, G+N, B+G+N) انتخاب کرد که بهتراست در حالت ( B+G+N)باشد.

Channel Width: جهت تغيير فركانس و بهبود اتصال دستگاه ها به صورت وايرلس

Channel Number: تغییر Channelدر زمان هایی به کار برده می شود که فرکانس ارتباط وایرلس با دیگر فرکانس های موجود در محیط تداخل داشته باشد و همین امر باعث قطعی شبکه وایرلس و یا تضعیف فرکانس آن می شود.

SSID: تغيير نام وايرلس

(%) Radio Power: برای بهبود ارسال و دریافت جهت اتصال وایرلسی بهتراست این گزینه روی ۱۰۰ تنظیم شود.

Status LAN WLAN	WAN Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
	WLAN Basic Settin	igs	ers for WLAN clients	which may cor	meet to your Access P	oint. I
vlan0 (2.4GHz)	wireless encryption setting	igs as well as wi	reless network para	meters.		
> Basic Settings	Disable WLAN Int	erface				
> Advanced Settings	Band:	2.4 G	Hz (B+G+N) v			
Security	Mode:	AP v	Multiple	AP		
Access Control	S SID:	Shate	1-009569			
WPS	Channel Width:	40MH	z ~			
> Status	Control Sideband:	Upper	· •			
	Channel Number:	Auto	×			
	Radio Power (%):	100%	~			
	Associated Clients:	Show	Active WLAN Clien	ts		



مشاهده دستگاه های متصل به وایرلس

Associated clients به شما این امکان را می دهد تا تعداد دستگاه های متصل به وایرلس را مشاهده کنید.

Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
			WLAN	Basic Setti	ngs	are for Wit AN effort	n uthich may and	and to your Accord	Daint 1	
wian0 (2.4	(GHz)		wireles	s encryption setti	ngs as well as wi	reless network para	meters.	inectito your Access	POINT.	
> Basic S	ettings			isable WLAN In	terface					
> Advanc	ed Settings:	2	Band	:	2.4 GHz (B+G+N) ~					
> Securit	y		Mode	e:	AP ~	Multiple	AP			
> Access	Control		S SID:		Shate	1-009569				
> WPS			Chan	nel Width:	40MH	z v				
> Status			Cont	rol Sideband:	Upper	r v				
			Chan	nel Number:	Auto	*				
			Radio	Power (%):	100%	~				
			Asso	ciated Clients:	Show	v Active WLAN Clien	Its			



# فعال یا غیر فعال کردن SSID

با فعال کردن Broadcast SSID امکان مخفی کردن اسم وایرلس وجود دارد .

Status LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagno	ostics	Admin	Statistics	
wlan0 (2.4GHz)		WLAN These should	Advanced settings are only f not be changed u	Settings for more technica nless you know t	By advance what effect	d users w the chang	ho have a suffi les will have on	cient knowledge your Access Po	about WLAN. T int.
> Basic Settings		Frag	ment Threshold	Ŀ	2346	(256-2	346)		
Advanced Setti	ngs	RTS	Threshold:		2347	(0-234	7)		
Security		Beac	on Interval:		100	(20-1	024 ms)		
Access Control		DTIM	Period:		1	(1-25	5)		
WPS		Data	Rate:		Auto 🗸				
Status	Preamble Type:  Short Preamble  Short Preamble								
		Broa	dcast SSID:		Enabled	Olisabl	ed		
		Relay	Blocking:		C Enabled	Disable	ed		
		Prote	ection:	(	Enabled	Oisable	ed		
		Aggr	egation:	(	Enabled	O Disabl	ed		
		Shor	t GI:	(	Enabled	O Disabl	ed		
		ТХ Ы	eamforming:		Enabled	O Disabl	ed		
		MU N	IIMO:	(	C Enabled	Oisabl	ed		
		Multi	cast to Unicast:		Enabled	O Disabl	ed		
		WMA	Support		Enabled Disabled				



# **WLAN Security Settings**

در صورتی که بخواهید بر روی شبکه وایرلس خود پسورد بگذارید شما میتوانید به عنوان پیشنهاد نوع Encryption را WPA2Mixed انتخاب کنید. تا کادر Pre-Shared Key باز شود و می توانید پسورد مورد نظر خود را قراردهید.

Status LAN WLAN	WAN Services Adva	nce Diagnostics	Admin	Statistics			
	WLAN Security Settings	All accurity Turn on WED or	WDA by using I	accustion Vaux could prove			
vlan0 (2.4GHz)	access to your wireless network.	An security. Turn on WEP of	TYPA by using t	cherypaon neys could preve			
Basic Settings	SSID Type:	Root AP - Shatel-0095	69 ~				
Advanced Settings	Encryption:	WPA2 Mixed v					
Security	Authentication Mode:	C Enterprise (RADIUS)	C Enterprise (RADIUS)  Personal (Pre-Shared Key)				
Access Control	WPA Cipher Suite:	🖾 TKIP 🖾 AES	TKIP TAES				
WPS	WPA2 Cipher Suite:	🖾 TKIP 🖾 AES					
- Status	Group Key Update Timer:	86400					
status	Pre-Shared Key Format:	Passphrase	~				
	Pre-Shared Key			show password			



### تنظيمات Mac Filter

در صورت انتخاب گزینه "Allowed Listed" فقط دستگاه های WLAN که آدرس MAC آنها درلیست کنترل دسترسی قراردارد، قادر به اتصال به نقطه دسترسی شما خواهند بود.

در صورت انتخاب گزینه "Deny Listed" دستگاه های WLAN که در لیست قرار دارند، قادر به اتصال به نقطه دسترسی شما نخواهند بود.

در صورت انتخاب گزینه "Mac Filter " Disabled غیرفعال می شود.

		WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
			WLAN A	ccess Co	ntrol				
wlan0 (2.	4GHz)		If you choo connect to	ose 'Allowed L your Access	isted", only thos Point. When 'De	e WLAN clients whos my Listed' is selected,	e MAC addresse these WLAN clie	s are in the access control ints on the list will not be ab	list will be le to conr
> Basic S	Settings		Access Po	oint.					
> Advand	ced Settings		Mode:			Disabled ~		Apply Changes	
> Securi	ty		MAC Ad	idress:			(ex. 00E08671	0502)	
	s Control		Add	Reset					
> Access				a second s					
> Access			Curren	nt Access Co	ntrol List				

در قسمت Mac Address دستگاه مورد نظروارد کنید و بعد ازآن گزینه add ودرآخر apply changes را انتخاب کنید .

۱۹

در قسمت Mac Address : Current Access Control List مورد نظر را می توانید حذف کنید.



# تنظيمات WPS :

WPSحتما مي بايست غيرفعال شود.

itatus LAN WLAN	WAN Services Advance	Diagnostics Admin	Statistics			
	Wi-Fi Protected Setup					
wian0 (2.4GHz)	This page allows you to change the setting automically syncronize its setting and conn	for WPS (Wi-Fi Protected Setup). U ect to the Access Point in a minute	Jsing this feature could let your vithout any hassle.			
> Basic Settings	Disable WPS					
> Advanced Settings	WPS Status:	Configured Ounce	onfigured			
> Security	Auto-lock-down state:	Unlocked Unlock				
> Access Control	Self-PIN Number:	12345670 R	12345670 Regenerate PIN			
> WPS	Push Button Configuration:	Start PBC				
> Status	Apply Changes Reset					
	Current Key Info					
	Authentication	Encryption	Key			
	WPA2-Mixed PSK	TKIP+AES	A42D952			

# **WLAN Status**

خلاصه ای ازوضعیت تنظیمات وایرلس مشاهده می شود.

cs@shatel.ir

۲۰



	-					
tatus LAN WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
	WLAI This pa	N Status age shows the WL	AN current statu:	5.		
rlan0 (2.4GHz)	WL	AN Configuratio	n			
Basic Settings	Mod	e		AP		
Advanced Settings	Band	1		2.4 GHz (I	B+G+N)	
Security	SSID			Shatel-009	9569	
Access Control	Char	nnel Number		9		
une	Encr	yption		WPA2 Mbs	ed	
WPS	BSSI	D		98:c7:a4:2	d:95:2b	
Status	Ass	ociated Clients		0		

تنظيمات اينترنت

این ONT نیازی به تنظیم VLAN ندارد و غیرفعال باشد .

Channel Mode: روی حالت PPPOE باشد.

Connection Type : روی Internet\_Tr069 باشد.

در قسمت Username, Password اطلاعاتی که به عنوان شناسه کاربری و رمز عبور از شاتل دریافت کرده اید را ثبت بفرمایید.

# راهنمای نصب Shatel – SHG -120N ONT



Status LAN WLAN	WAN Services Adv	ance Diagnostics Admin Statistics					
	This page is used to configure the	parameters for PONWAN					
WAN							
> PON WAN	Enable VI AN:	0					
	902 4- M-H						
	602.1p_Wark						
	Channel Mode:	PPPoe V					
	Enable NAPT:						
	Enable QOS:						
	Connection Type:						
	Connection Type:						
	MTU:	1492					
	Enable IGMP-Proxy:						
	Enable MLD-Proxy:						
	IP Protocol:	IFV4 ×					
	PPP Settings:	PPP Settings:					
	UserName:						
	Password:						
	Туре:	Continuous ~					
	Idle Time (sec):						
	Authentication Method:	AUTO ~					
	AC-Name:						
	Service-Name:						
	Port Mapping:						
	LAN_1						
	U WLAN0						
	WLAN0-AP1	WLAN0-AP2					
	WLAN0-AP3	WLAN0-AP4					

٢٢



# **IGMP** proxy

هدف از پروکسی IGMP این است که یک روتر چند بخشی را فعال کند تا اطلاعات عضویت گروه چند بخشی را یاد بگیرد و بتواند بسته های چند بخشی را بر اساس اطلاعات عضویت گروه ارسال کند.

5HATEL					
Status LAN WLAN	WAN Services Advance Diagnostics	Admin Statistics			
Service	IGMP Proxy Configuration IGMP proxy enables the system to issue IGMP host messages IGMP interfaces. The system acts as a proxy for its hosts whe	on behalf of hosts that the system discovered thr en you enable it by doing the follows:			
> IGMP Proxy	. Enable IGMP proxy on WAN interface (upstream), which conn . Enable IGMP on LAN interface (downstream), which connect	nects to a router running IGMP. s to its hosts.			
> Dynamic DNS	Multicast Allowed:	🔿 Disable 🔘 Enable			
> UPnP	Robust Count:	2			
> RIP	Last Member Query Count:	2			
	Query Interval:	15 (seconds)			
Firewall	Query Response Interval:	100 (*100ms)			
	Group Leave Delay:	2000 (ms)			

Apply Changes



# DDNS

DDNS مخفف کلمه DDNS است و سرویسی است که در حال حاضر شاتل به عنوان جایگزینی برای Dynamic Domain Name Services مخفف کلمه

تنظیمات DDNS به صورت زیر انجام می شود:

ابتدا گزینه Enable را فعال کنید .

DDNS Provider: تمامی این سرویسها (No-IP ،TZO ،DynDNS.org) سرویسهای Dynamic DNS یا DDNS هستند که به شما این امکان را میدهند تا از یک نام دامنه ثابت برای دسترسی به دستگاههای خود استفاده کنید.

Status LAN	WLAN WA	N Service:	s Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
	D	ynamic DNS (	Configuration	mic DNS address from [	OvnDNS ore or 1	120 or No-IP. Here you can Add		
Service	c	nfigure Dynamic D	WS.		,			
> IGMP Proxy		Enable:						
> Dynamic DNS		DDNS Provider:		DynDNS.org v				
> UPnP		Hostname:						
> RIP		interface		ppp0 ~				
Fi		DynDns Settings						
ritewali		UserName:						
		Password:						
		TZO Settings						
		Email:						
		Key:						
		Add Modify	Remove					
		Dynamic DNS T	able					
		land Frank		Handleren				



#### UPNP

یک پروتکل شبکه است که به برنامهها ودستگاهها اجازه میدهد در ONT به طور خودکار پورتها را باز کند تا بیرون از شبکه ارتباط برقرار کنند. UPnP به پیکربندی خاصی نیاز ندارد و فقط کافی است آن را در ONT و دستگاه مورد نظر فعال کنیم. از نظر امنیتی بهتر است فعال نشود.

Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
ervice			UPnP This pa will use	Configurati ge is used to con UPnP.	on figure UPnP. The s	system acts as a dae	mon when you (	enable it and s		
> IGMP Proxy			UPnP	4		Disable      Denable				
Dynami	c DNS		WAN	Interface:	[	×				
UPnP			Apply	Changes						
DIP			-							

RIP

# Routing information Protocol

یک پروتکل مسیریابی برداری فاصله است که برای مسیریابی درشبکه های کامپیوتری از الگوریتم RIP استفاده می شود.

Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
Service			RIP Co Enable ti Protocol	onfigurati ne RIP if you a This page is	on re using this devic used to select the	e as a RIP-enabled ( interfaces on your d	Vevice to communi Vevice is that use F	cate with others usin RP, and the version of	ng the Routing I of the protocol i
> IGMP P	току		RIP:	🖲 Dis	sble 🔿 Enable		Apply Cha	nges	
> Dynam	ic DNS					her al			
> UPnP			intern	ice:					
> RIP			Recei	ve Mode:		NONE V			
		-	Jenu	anoue.		IIVIIL .			
Firewall			Add						
			RIP C	onfig Table					
			Selec		Interface		Receive Mode		Send Mo
			Delete	Selected	Delete All				



# Ip/port filtering IP V4 , IP V6

برای تنظیمات روی ipv6 ازمنوی Advance گزینه lp/port filtering را انتخاب کنید.

فیلترکردن یا کنترل دسترسی آدرس lp و پورت های مورد نظر در شبکه تنظیمات در قسمت lp/port filtering انجام می شود.

Status	LAN WLAN	WAN Servi	ces Advan	ce Diagnostics	Admin	Statistics	
		IP/Port Filter	r <b>ing</b> e are used to restri	ct certain types of data	packets through	the Gateway. Use of	such filters ca
Service		securing or restri	cting your local net	work.			
Firewall		Default Action	-	ODe	ny 💿 Allow	Appl	y Changes
> IP/Port Fi	iltering						
> MAC Filt	ering	Protocol: TCI	) v	Rule A	ction: 🖲 Den	y O Allow	
> Port For	warding	Source IP Add	ress:	Subne	t Mask:	Port:	· · ·
5 HDL Bloc	king	Destination IP	Address:	Subne	t Mask:	Port:	C
> Domain I	Rincking	Add					
· Domain i	biocking	Current Filte	Table				
≥ DMZ							

# Mac filtering

اعمال mac filtering روی سیستم های متصل با کابل LAN

توجه داشته باشید این قسمت برای فعال کردن مک وایرلس نمی باشد.

Status LAN WLAN	WAN Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
	MAC Filtering	e used to restrict or	ertain types of data pac	kets from your	local network to internet throu
Service	Use of such filters ca	n be helpful in secu	iring or restricting your	local network.	
Firewall	Mode:		🔿 Whitelist 🔹 BlackL	ist	Apply Changes
IP/Port Filtering					annese in a
> MAC Filtering	MAC Address:				Add
> Port Forwarding	Current Filter Ta	ble			
> URL Blocking	Select			MAC Ad	dress
> Domain Blocking	Delete Selected	Delete All			
- 047					

cs@shatel.ir



#### **Port Forwarding**

Port Forwarding را فعال کنید. Application: نام سرویس مورد نظر را انتحاب کنید. Comment: نام دستگاه مورد نظر را در کادر وارد کنید. IP :Local IP داخلی مورد نظر را در کادر وارد کنید. Local Port from: پورت داخلی مورد نظر را در کادر وارد کنید. Local Port from: پورت مقصد مورد نظر را در کادر وارد کنید. Remote Port to : یکی از گزینه Both, TCP, UDP را انتخاب کنید . Remote IP : یکی از گزینه Remote Solution را انتخاب کنید . Remote Port from: به شما اجازه می دهد که مشخص کنید کدام آدرس IP از بیرون می توانند به در گاه مشخص شده دسترسی پیدا کنند. Remote Port from: نشان دهندهی پورت مبدا یا پورتهای مبدا است که دادهها از آن به سمت سرور مورد نظر هدایت می شوند. Remote Port from انتخاب شود.



Status LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostic	s Adm	in Stat	istics		
		Port F	orwarding							
Service		Entries in These se	this table allow ttings are only	v you to automati necessary if you	cally redirect com I wish to host sor	mon network some sort of serve	ervices to a sp er like a web s	ecific machine i erver or mail sei	ver on the NA	ivate loca
Firewall		network	oehind your Ga	ateway's NAT fire	wall.					
> IP/Port Filtering		Port Fo	orwarding:		Oisable ○ E	nable		Apply Cha	anges	
MAC Filtering		Enable			Application: Ac	tive Worlds			/	
Port Forwarding		Comm	ant	Least ID	Local Port	Local Port	Protocol	Remote	Remote	Inter
VRL Blocking		Comm	ent	Local IP	from	to	Protocol	Port from	Port to	inter
> Domain Blocking							Both ~			Any
Domain blocking							Both 🗸			Any
> DMZ							Both v			Any
							Both v			Any
							Both v			Any
		_					Both V			Any
							Both v			Any
							Both v			Any
							Both v			Any
							Both ~			Any
			-				Both v			Any
		Add								
		Curre	nt Port Forw	arding Table						
		curre	introntion in	arang rabic						

Delete Selected Delete All

cs@shatel.ir

ſ



# **URL Blocking**

در صورت فعال بودن URL Blocking و قرار دادن آدرس سایت مورد نظر در FQDN امکان Block کردن سایت وجود دارد. همچنین با درج کلید واژه مورد نظر در قسمت Keyword نیز امکان Block کردن کلمه مورد نظر وجود دارد.

Status LAN WLAN	WAN Services Adv	ance Diagnostics	Admin Statistics
Service	URL Blocking This page is used to configure the and filtered keyword.	Blocked FQDN(Such as tw.yahoo	.com) and fillered keyword. Here you can ad
Firewall	URL Blocking:	🖲 Disable 🔿 Enable	Apply Changes
> IP/Port Filtering	-		
MAC Filtering	FQDN:	Add	
Port Forwarding	URL Blocking Table		
> URL Blocking	Se	ect	FQDN
> Domain Blocking	Delete Selected Delete A	.81	
> DMZ	Keyword:	Add	
	Keyword Filtering Table		
	Select		Filtered Keyword

# **Domain Blocking**

درصورت فعال بودن Domain Blocking و قراردادن آدرس در Domain امکان Block کردن وجود دارد.

tatus LAN W	LAN WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
	Dom	ain Blocking	Configuratio	on I domain. Here you ca	n add/delete ff	he blocked domain	
iervice	The pe	ge is used in col	ingura nia bisona	, domain, riero you co			
ïrewall	Dom	ain Blocking:		Disable OEnable		Apply Changes	
IP/Port Filtering	Dom	Domain:				Add	
MAC Filtering	Dor	Domain Blocking Configuration					
Port Forwarding	s	elect	Jonnyaration	Domain			
URL Blocking	Dele	te Selected	Delete All				
Domain Blocking	1000000						

۲٩



# **DMZ Configuration**

lp مقصد را وارد کنید.

Status	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
Service		A Demil Typica®	Configuration tarized Zone is u y, the DMZ host of and DMS server	sed to provide Int ontains devices a	ernet services withou ccessible to Internet 1	ut sacrificing un traffic, such as	authorized acces Web (HTTP) serv	s to it vers, f	
Firewall		Servers	and bits server	3	Martine - Secondaria				
> IP/Port Filtering		DMZ Host:			Disable     Enable				
> MAC Filtering		DMZ Host IP Address:			0.0.0.0				
Port Forwarding		Apply	Changes						
> URL Blocking									

# **User List**

دراین قسمت می توانید تعداد دستگاه های متصل به ONT را مشاهده کنید.

status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
			User	List				
Advance			This tab	ie shows a list o	f learned MAC ad	dresses.		
	ARP Table			IP A	ddress			MAC Address
ARP Table				192.1	68.254.2			20-1a-06-5o-2f-se
> Bridgin	g		Defre	eh				
> Routing	1		Nerre					
0.0-6								
IP QOS								
10.0								

.



# **Bridging Configuration**

این صفحه برای پیکربندی پارامترهای Bridge استفاده می شود .در اینجا می توانید تنظیمات را تغییر دهید یا برخی از اطلاعات Bridge و پورت های متصل به آن را مشاهده کنید.

SHATEL						
Status LAN WLAN	WAN Services Advance	Diagnostics Admin Statistics				
	Bridging Configuration					
Advance	and its attached ports.	ige parameters, here you can change the settings or view s	ome informa			
> ARP Table	Ageing Time:	7200 (seconds)				
> Bridging	802.1d Spanning Tree:	Disabled      Enabled				
> Routing	Apply Changes Show MACs	1				
ID Oos						
IPv6						



# **Routing Configuration IP V4, IP V6**

برای تنظیمات روی ipv6 از منوی Advance گزینه ipv6 Routing را انتخاب کنید.

تنظیمات Routing Configuration به شما کمک میکنند تا مسیرهایی که بستههای شبکه برای رسیدن به مقصد مورد نظر از آن ها استفاده

مىكنند را تعيين كنيد.

Destination: آدرس IP مقصد است که میخواهید بستهها به آنجا ارسال شوند. این آدرس میتواند یک آدرس IP تکی باشد یا یک زیرشبکهای که تمام بستهها به آنجا مسیریابی شوند.( آدرس IP مقصد وارد شود)

Subnet Mask: باتوجه به اینکه IP مقصد در چه Network قرار دارد Subnet آن را مشخص کنید.

Next Hop: اولین آدرسIP روتر بعد از مودم را روی سرویس دهنده خود ست کنید.

Metric: برخی از مسیریابی، معیارهایی مانند تعداد هاپها یا فاصله فیزیکی بین مسیریابها برای محاسبه Metric استفاده می شود. در تنظیمات دیگر Metric می تواند به صورت دستی تنظیم شود تا مسیریابی به شیوه خاصی انجام شود. به طور کلی،Metric کمتر نشان دهنده یک مسیر بهتر و اولویتی برای ارسال بستهها است.

Interface: بهتراست گزینه Any انتخاب شود .



atus	LAN	WLAN	WAN	Services	Adva	ance	Diagnostics	Admin	Statistics	
			Rout	ting Config	juration					
ivance			This p	age is used to	configure th	e routing in	formation. Here	you can add/dele	te IP routes.	
ARP Tal	ble			Enab	ler					
Bridging				Destina	tion:			_		
Routing	1		Cubact Mealu							
				Subnet	Mask:					
P QoS				Next H	op:					
Pv6				Metr	ic:					
				Interf	ace:	Ar	лу ∽			
			Add	l Route	Update	Delete	Selected	Show Route	5	
			Sta	utic Douto Tal	bla					
			Sta	ttic Koute Ta	не					
			Se	elect Stat	e D	estination	Sub	onet Mask	Next Hop	Metric

# **IP QoS Configuration**

IP QoS را فعال می کنیم تا تنظیمات نمایش داده شود.

# :QoS Queue Config

تنظیمات صف QoS به شما اجازه میدهد تا برای بستههای دادهای مختلف در شبکه اولویتهای مختلفی تعیین کنید. این اولویتها میتوانند براساس نوع ترافیک، نیازهای شبکه، و یا وظیفه بستهها مشخص شوند. به این ترتیب، میتوانید ترافیکهای مهم مانند ویدیو یا صدا را با اولویت بالاتری مدیریت کنید تا کیفیت این سرویسها بهتر باشد.

PRIO: درپروتکل PRIO ، اعداد برای نمایاندن اولویت بستهها استفاده میشوند. هرعدد که کمتر باشد، اولویت بیشتری را نشان میدهد. به عنوان مثال، اگر یک بسته PRIO با شماره ۱ و یک بسته PRIO با شماره ۲ وجود داشته باشد، بسته با شماره ۱ اولویت بیشتری را دارد و ابتدا ارسال میشود.

WRR؛ وزن درپروتکل WRR نشان دهنده نسبت ارسال بستهها به هرصف است. به عنوان مثال، اگر یک صف وزن ۴۰ و دیگری وزن ۲۰ داشته باشد، برای هر بسته ارسالی، دو بسته از صف با وزن ۴۰ و یک بسته از صف با وزن ۲۰ ارسال میشود. وزن بالاتر به معنای اولویت بیشتر و نسبت ارسال بیشتر بستهها به آن صف است.



# **QoS Bandwidth Config**

با فعال کردن گزینه User Defined Bandwidth می توان درقسمت Total Bandwidth Limit مشخص کرد که چه مقدار از پهنای باند برای استفاده در دسترس باشد.

Status LAN WLA	WAN Services	Advance Dia	gnostics Admin	Statistics	
	IP QoS Configurat	ion			
Advance	IP QoS	O Disable		Enable	
P QoS	QoS Queue Config				
QoS Policy	This page is used to cor	figure the QoS policy an	nd Queue. If select PRIO of p	olicy, the lower numbers in	nply grea
QoS Classification	precedence. If select Wi click 'Apply Changes'	RR of policy, please inpu	t the weight of this queue.	Default is 40:30:20:10. Afte	r config
Traffic Shaping	Policy:	PRIO		OWRR	
	Queue	Policy	Priority	Weight	
2v6	Q1	PRIO	1	-	
	Q2	PRIO	2	-	
	Q3	PRIO	3	-	
	04	PRIO	4	-	
	34				
	QoS Bandwidth Con	fig			
	QoS Bandwidth Com This part is used to conf bandwidth based on WA	fig figure the bandwidth of d AN. If select Enable, Used	different type of WAN. If sel	ect Disable, CPE will select ecific bandwidth of WAN.	the app
	QoS Bandwidth Con This part is used to conf bandwidth based on WA User Defined Bandwid	fig ligure the bandwidth of d AN, if select Enable, User dth:	different type of WAN. If sel r is allowed to configure sp	ect Disable, CPE will select ecific bandwidth of WAN. O Enab	the app





# IPV6

فعال کردن IP V6 در این صفحه امکان پذیر می باشد.

SHATEL			
Status LAN WLAN	WAN Services	Advance Diagnostics	Admin Statistics
	IPv6 Configuratio	n	
Advance	This page be used to con	ingure iPvo enable/disable	
IP QoS	IPv6:	O Disable S Enable	
IPv6	Apply Changes		
> IPv6 Enable/Disable			
> RADVD			
> DHCPv6			
> MLD Proxy			
> MLD Snooping			
> IPv6 Routing			
> IP/Port Filtering			
> IPv6 ACL			

# **DHCP V6**

در این صفحه امکان بررسی تنظیمات DHCP V6 وجود دارد.



۳۵



# **MLD** proxy

دستوراتMLD proxy به شما امکان می دهد دستگاه شبکه پیکربندی کنید و همچنین تنظیمات و آمار دستگاه را با استفاده از رابط سریال یا جلسه telnet مشاهده کنید .

عملکرد دستوراتMLD proxy مانند IGMP proxy است. MLD برای IPV6 و IGMPبرایIPV4 است.

SHATEL							
Status LAN WLAN	WAN Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
	MLD Proxy Conf	iguration					
Advance	This page be used to co	onfigure MLD Proxy.			_		
IP QoS	Robust Count:				2		
IPv6	Query Interval:				125	(Second)	
> IPv6 Enable/Disable	Query Response In	iterval:			2000	(millisecond)	
> RADVD	Response Interval	2 (Second)					
> DHCPv6	Apply Changes						
> MLD Proxy							
> MLD Snooping							
> IPv6 Routing							
> IP/Port Filtering							
> IPv6 ACL							



# MLD snooping

Multicast Listener Discovery یا به اختصار MLD Snooping (MLD) در IPv6 همانند IGMP snooping در IPv4 است، و میزبان هایی که مستقیما به پورت ها متصل هستند و به ترافیک های Multicast گوش می دهند را شناسایی می کند. MLD snooping به سوئیچ اجازه می دهد تا بسته های MLD را بازرسی کند و بر اساس محتوا برای ارسال آنها تصمیم می گیرد. MLD snooping ترافیک Multicast را توسط تنظیم پورت های سوییچ به صورت اتوماتیک محدود می کند. بنابراین ترافیک های Multicast او VV های تعریف شود که به دریافت آن علاقه مند هستند. این امر باعث کاهش شدت جریان بسته های Multicast IPV6 در (VLAN) های تعریف شده می شود.

atus	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
			MLD :	Snooping Co	onfiguration	ina.		
ance								
os			MLD	snooping:	0	/ Disable 🔍 Enabl	1	
6			Apply	Changes				
v6 En	able/Disable							
ADVD								
DHCPve	5							
ALD Pr	oxy							
MID Sr	ooping							

# **Ping Diagnostics**

دراین صفحه امکان گرفتن ping وجود دارد.

SHATEL		
Status LAN WLAN	WAN Services Advance Diagnostics	s Admin Statistics
Diagnostics         > Ping         > Ping6         > Tracert         > Tracert6	Ping Diagnostics This page is used to send ICMP ECHO_REQUEST packets to Host Address: WAN Interface: Go	o network host. The diagnostic result will then be display

cs@shatel.ir

٣٧





پس ازگرفتن ping نتیجه زیر مشاهده می شود .

Diagnostics	Ping success
> Ping	PINC 8 8 8 8 $(8 8 8 8)$ , 56 data bytes
> Ping6	64 bytes from 8.8.8.8: seq=0 tt1=51 time=30.000 ms
> Tracert	64 bytes from 8.8.8.8: seq=2 tt1=51 time=20.000 ms
> Tracert6	04 bytes from 0.0.0.0. seq-5 ttl=51 time=20,000 ms

# انجام trace از داخل کنسول ONT

	Traceroute Diagnosti	CS
Diagnostics	This page is used to print the r	route packets trace to network nost. The diagnostic result will then be display
> Ping	Host Address:	
> Ping6	NumberOfTries:	3
> Tracert	Timeout:	5 s
1. Transatt	Datasize:	38 Bytes
7 Inacento	DSCP:	0
	MaxHopCount:	30
	WAN Interface:	Any X

Go



### **GPON** settings

H	TF		امکان مشاهده سریال GPON وجود دارد							
Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics		
Admin			GPO! This pa	V Settings ge is used to con	figure the parame	ers for your GPON n	etwork access.			
GPON Se	ttings		LOID			user				
Multicas	t Vlan		LOID	Password:						
OMCLIN	ormation		PLOA	M Password:		1234567	1234567890			
Cancilin	ormation		Seria	l Number:		XPON370	09569			
> Commit/	Reboot		омс	OLT Mode:		Default N	Default Mode ~			
> Backup/F	Restore									
> Passwor	rd		Appl	y Changes						

### **Multicast VLAN**

Virtual Local Area Networkیا VLANچند بخشی به یک فناوری شبکه ای اشاره دارد که برای بهینه سازی و مدیریت جریا ن های چند بخشی در یک شبکه استفاده می شود.

5H/	ATE	L							
Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
			Multi	icast Vlan					
Admin			Setu	p Multicast Vlan	(empty means	not to setup)			
> GPON S	ettings								
			1	Interface		N	Aulticast Vian		Mod
<ul> <li>Multica</li> </ul>	st Vlan		5	ppp0					1
> OMCI In	formation								

cs@shatel.ir

٣٩





# Rebootکردن ONT از طریق کنسول:

در این صفحه امکان راه اندازی مجدد ONT وجود دارد.

tatus	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
			Comr This pa	mit and Rebo ge is used to com	ot mil changes to s	ystem memory and reb	oot your system	n.
dmin						(a. 1. 10.1.1)		
GPON S	ettings		Com	mit and keboot:		Commit and Repoot		
> Multica	st Vlan							
> OMCI Ir	formation							
> Commi	it/Reboot							
Backup	Restore							
Decircle								

# Backup/Restore

این صفحه به شما اجازه میدهد تا از تنظیمات فعلی یک فایل پشتیبان تهیه کنید یا تنظیمات را از فایلی که پیشتر ذخیره شده است، بازیابی کنید. علاوه بر این، شما میتوانید تنظیمات فعلی را به تنظیمات پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید.

۴٠



					Auvance	Diagnostics	Admin	Statistics	4
			Back	up and Rest	ore Settings				
Imin			This pa Beside	ge allows you to s, you could reset	backup current settin	tlings to a file or rest gs to factory default.	ore the settings	from the file whi	ch was say
> GPON Settings			Back	up Settings to F	ile:	Backup	.)		
> Multicast Vlan						1022			
OMCI Inform	mation		Rest	ore Settings fro	m File:	Browse No file selected. Resto			
Commit/Re	boot		Rese	et Settings to De	fault:	Reset			
Commit/Re	boot		Rese	et Settings to De	fault:	Reset			

### Password

دراین قسمت امکان تغییر پسورد ورود به کنسول وجود دارد .

			Puvance	Diagnostics	Admin	Statistics	
dmin	Pass This p protec	word Config age is used to set tion.	uration the account to ac	cess the web server	of your Device	. Empty user name a	nd password
GPON Settings	Use	rName:		telecoma	dmin v		
Multicast Vlan	Old	Password:					
OMCI Information	New	Password:					
Commit/Reboot	Con	firmed Passwor	rd:				
Backup/Restore	Арр	ly Changes					
Password		and an					

# Firmware upgrade

این صفحه به شما امکان به روزرسانی نرمافزار ONT به نسخه جدیدتر را میدهد. لطفا توجه داشته باشید که در طول ارسال فایل به دستگاه، دستگاه را خاموش نکنید.

cs@shatel.ir

04GL193/00 (#18100856) \ft \t/ \ \\/ \ \\/ \



tus LA	N WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
		Passv	vord Config	uration			
dmin		This pag protection	je is used to set on.	the account to ac	cess the web server	of your Device.	Empty user name and
GPON Setting		UserN	lame:		telecoma	dmin v	
Multicast Vlar		Old Pa	assword:				
OMCI Informa	ion	New F	password:				
> Commit/Rebo	ot	Confi	rmed Passwor	d:			
Backup/Resto	re	Apply	Changes I	Reset			

# ACL

تنظيمات ACL IPv4, IPv6

برای تنظیمات روی ipv6 از منوی Advance گزینه lpv6 ACL را انتخاب کنید .

active :ACL Capability

Interface: گزینه WANرا انتخاب کنید.

در قسمت Service Name (any) را فعال کنید.

در آخر add را انتخاب کرده و در انتها نیز تنظیمات انجام شده به جدول اضافه می شود.



Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagn	ostics	Admin	Statistic	:\$
			ACL C	onfiguratio	n					
dmin			This page access (	e is used to con CPE. Here you ca	igure the IP Add in add/delete the	ress for Ac IP Address	cess Contro	ol List. If ACL is e	nabled, on	ly the IP addre
GPON Se	ttings		ACL C	apability:	9	O Disable	Enable		A	pply Changes
Multicas	t Vlan		Enable	91	3	2				
OMCI Inf	ormation		Interfa	ace:		LAN Y				
Commit	Reboot		Start I	P Address:						
Backup/	Restore		End IP	Address:						
Passwo	rd		ServiceName						LAN	
Firmwar	e Upgrade		Any						0	
ACL			1	TETP					0	
Time Zo	ne			PING					15	
TR-069			Add							
Reboot 1	Timer		ACLI	Table						
Logout			Select	State	Int	erface		IP Address		Services
			0	Enable		LAN	192.168	254.2-192.168.25	54.254	any
				Enable	13	WAN		N/A		web

Delete Selected

# Zone Time

در این صفحه میتوانید تاریخ و موقعیت جغرافیای را مشخص کنید.



Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Adv	ance	Diagnost	tics	Admin	Statistics		
			Time 2 You can	Zone Cor maintain the	figuration system time	by syncit	ronizing with	a public tim	e server ove	r the internet.		
Admin			Curre	ant Time :		Verse 40	70 Mar 1	0.00	Hourd	A	60 63	Î.
> GPON S	Settings		curre	sur rune :		rear 15	VU MON I	Day			580 55	R.
> Multica	ist Vlan		Time	Zone Selec	t:	Asia/SI	hanghai (UTC-	+08:00)		~		
OMCI Information			Enable Daylight Saving Time									
> Comm	it/Reboot		Enabl	e SNTP Clie	nt Update	0						
> Backup	Restore		WAN Interface:			Any ~						
> Passw	ord		SNTP	Server :		203	3.117.180.36 -	Asia Pacifi	• • 0	220.130.15	8.52	(Manual Se
> Firmwa	are Upgrade		Apply	Changes	Refresh							
5 AC1												



# TR-069

ACS تنظيمات

TR069 Daemon: active

Enable CWMP Parameter: active

URL: http://tr069-delsa.net:9675

Periodic inform interval :3600

Patch: /TR069

Port: 7548

و درآخر گزینه Apply را انتخاب کنید .

Status LAN WLAN	WAN Services Advar	nce Diagnostics Admin Statistics
	TR-069 Configuration	TO DS0 CDF. Hare you may change the setting for the ACS's parameters
Admin		R-005 OFL. Here you may change the setting for the ACS's parameters.
> GPON Settings	TR069 Daemon:	Enabled      Disabled     Disabled
Multicast Vlan	EnableC wwiPParamete:	
> OMCI Information	ACS	
> Commit/Reboot	URL:	http://tr069-delsa.net:9641/tr069
> Backup/Restore	UserName:	
. Deserved	Password:	
Password	Periodic Inform:	Obisabled   Enabled
Firmware Upgrade	Periodic Inform Interval:	3600
> ACL		
> Time Zone	Connection Request	
	UserName:	
> TR-069	Password:	
> Reboot Timer	Path:	/tr069
> Logout	Port:	7548



# **Reboot timer**

دراین صفحه می توانید زمان را برای Reboot شدن نرم افزاری ONT مشخص کنید. .

	WAN Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
	Reboot Timer		Turnhailterhad		alling of French	
Admin	This page is used to	configure the Repool	Timer.it Will reboot,AT	ter runing the s	etting of time!	
GPON Settings	uptime(mins):		0		(0:not reboot)	
Multicast Vlan	Apply Changes					
OMCI Information	hpph changes					
· Commit/Reboot						
Backup/Restore						
Password						
Firmware Upgrade						
ACI						
ACL						
> Time Zone						
> Time Zone						





# logout

دراین قسمت امکان خارج شدن از کنسولONT وجود دارد.

<b>SHATE</b>							
Status LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics
		Logo	ut				
Admin		This page	ge is used to logo	out from the Device.			
> GPON Settings		Logo	ut				
> Multicast Vlan							
> OMCI Information							
> Commit/Reboot							
> Backup/Restore							
> Password							
> Firmware Upgrade							
> ACL							
> Time Zone							
> TR-069							
> Reboot Timer							
> Logout							



# **Interface Statistics**

آمار پکتها را برای انتقال و دریافت مربوط به رابط شبکه نشان میدهد.

Status	LAN	WLAN	WAN	Services	Advance	Diagnostics	Admin	Statistics	
			Interf	ace Statisit	cs				
Statistics			this pag	ge snows the pa	ICKEL STREEDES TOT I	ransmission and r	ecepson regardin	g to network interra	ce.
			Inter	face Statisitc	s				
> Interfac			412243						
> Interfac	e		Inte	erface	Rx pkt	Rx err	Rx drop	Tx pkt	Tx e
<ul> <li>&gt; Interfac</li> <li>&gt; PON State</li> </ul>	e Itistics		Inte	erface th0.2	Rx pkt	Rx err 0	Rx drop	Tx pkt 312	Tx e
> Interfac	tistics		Inte et w	erface th0.2	Rx pkt 215 0	Rx err 0 0	Rx drop 0 0	Tx pkt 312 0	Tx e 0 0

# **PON statistics**

این بخش شامل اطلاعات مربوط به تعداد پکت های ارسال و دریافت در شبکه PON است که آمار خطای پکت های ارسال و دریافت را هم نشان می دهد.

Status LAN WLAN	WAN Services Advance Diagnostics Admin Statistics	
	PON Statistics	
Statistics	Bytes Sent:	0
> Interface	Bytes Received:	0
> PON Statistics	Packets Sent:	0
	Packets Received:	0
	Unicast Packets Sent:	0
	Unicast Packets Received:	0
	Multicast Packets Sent:	0
	Multicast Packets Received:	0
	Broadcast Packets Sent:	0
	Broadcast Packets Received:	0
	FEC Errors:	0
	HEC Errors:	0
	Packets Dropped:	0
	Pause Packets Sent:	0
	Pause Packets Received:	0